

## Instructions pour l'accessoire « Wolvering dressing jig »



### Contenu de l'emballage

- Bras au diamant
- Support pour le bras au diamant
- Le diamant

### Important

Installer l'accessoire *Oneway Wolverine Grinding Jig* sur le tourret avant d'utiliser le tout

### **Mise en place du diamant**

SVP lire le document « Comment utiliser le Diamond Dressing Tools ». Ce document explique l'importance d'avoir un angle négatif sur le diamant. Installez le diamant dans le trou prévu à cet effet sur le bras

### **Ajustement du Redresseur**

1. Installez la base tel que décrit dans le document "Grinding Jig Instruction" Notez que si vous utilisez une meule de 15 cm, vous devrez possiblement monter votre touret sur une planche d'environ 2.5 cm d'épaisseur.
2. Pour fin de sécurité, coupez le contact électrique du touret  
Installez le support du bras dans la base (voir Fig. 1)  
Mettez en place le bouton d'ajustement dans le bras du redresseur et appuyez ce dernier sur la tige ronde du support du bras (voir Fig. 1)  
Déplacez le support du bras de manière à ce que le diamant soit tout près de la, mais sans y toucher
3. fixez en place le support du bras et faites tourner la meule afin de vous assurer que le diamant ne touche pas à cette dernière. En utilisant le bouton d'ajustement, déplacez le diamant au point où il est presque en contact avec la meule

**Important :** Assurez-vous de bien tourner la meule à la main afin de vérifier qu'il n'existe pas de point haut sur la meule. Déplacez également le diamant de gauche à droite afin de faire la même vérification sur les côtés.

### **Redresser votre meule**

Après vous être assuré que le diamant ne touche pas à la meule, mettez cette dernière en marche. En tenant fermement le bras du redresseur, tournez le bouton d'ajustement pour emmener le diamant sur la meule. Après l'avoir tourné de ¼ de tour, déplacez le diamant de gauche à droite sur la meule pour effectuer une passe de redressement. Cela assurera de ne pas endommager le diamant en essayant d'enlever trop de matériel en une passe

**Avertissement :** Ne jamais tourner le bouton de plus de ¼ de tour sans effectuer une passe de redressement Assurez-vous de bien redresser toute la surface de la meule. Une passe peut durer entre 1 et 5 seconde. Continuez ces opérations jusqu'à ce que la meule soit propre, ronde et libre de reluisant et d'une couleur uniforme

### **Points à retenir:**

1. Le diamant est fragile et il peut être projeté hors du point de montage.
2. Pendant le redressement, maintenez une pression constante, mais pas excessive pour maintenir le bras de redressement sur le support.
3. Ne jamais tourner le bouton de plus de ¼ de tour entre chaque passe de redressement
4. Chaque meule est pour un usage bien spécifique. Si vous suivez bien les instructions, vous obtiendrez d'excellents résultats avec votre meule. Si ce n'est pas le cas, voici quelques suggestions.
  - Redressez votre meule un peu plus rapidement et cette dernière aura une coupe un peu plus agressive
  - Redressez votre meule un peu plus lentement et cette dernière aura une coupe donnant un meilleur fini
  - Considérez vous procurer une meule répondant mieux à vos besoins.

Le redresseur de meule ONEWAY vous permettra de conserver votre meule plus longtemps et rentabiliser votre investissement

